

Reparaturbeschreibung Grundig 40 VLE 5324 BG



Fehler: keine Hintergrundbeleuchtung-Led leuchtet nicht.
Bildinhalt sieht man mit Taschenlampe.

Abhilfe:

Der Fehler lag beim Steckkontakt der unteren Ledleiste.





Den Steckkontakt mit einem Schaltkabel überbrückt.

Beim Zusammenbau zuerst die 4 Plexiglas Distanzhalter und danach die 4 Folien (Polarisation und Streulicht) wieder in der richtigen Reihenfolge auflegen. Jetzt ganz vorsichtig die LCD Glasscheibe mit den Anschlüssen darauf legen und jetzt den Rahmen aufstecken (rastet ein). Jetzt noch den äußeren Rahmen aufstecken und Fernseher umlegen und alle Anschlüsse anstecken. Rückwand anschrauben und beim Funktionstest

läuft Spongebob ohne Probleme.

