

Reparaturbeschreibung Nähmaschine Singer 6114



Fehlerbild: Fusspedal keine Funktion und es klappern Teile drinnen

Abhilfe:



In diesem Keramikrohr sind Graphitplättchen und der ohmsche Widerstand wird kleiner, wenn sie zusammengepresst werden und die Nähmaschine schneller wird. Fehlende Plättchen die herausgefallen ergänzt und den fehlenden Platz mit Beilagscheiben aufgefüllt. Den Vordruck und die Nullstellung und die Position der Graphit Endstücke eingestellt.

Nach Zusammenbau und Kontrolle funktioniert sie wieder.