

Reparaturbeschreibung Stehlampe

Paul Neuhaus GmbH Type 458-55



Der Einschalter in der Mitte lässt sich nicht schalten.

Der Ausbau des Schalters durch Zerlegen des Mittelteils gelang dann mit Hilfe im Schraubstock. Den oberen verjüngten Teil des Mittelteils einspannen, dann lässt sich das Mittelteil öffnen.



Schalter ausbauen und auslöten und Zerlegen.



Der untere Betätigungsstift mit Feder innen und Plastikspitze war gebogen und ließ sich nicht mehr reindrücken. Nach dem Geradebiegen des Schaltstiftes und Zusammenbau des

Schalters wurde er wieder eingelötet und die Lampe wieder zusammengebaut.

Nach dem Einschalten kam wieder das Licht!