

## Reparaturbeschreibung

### Microwelle Delonghi

Fehlerbild: Microwelle heizt nicht.



#### Abhilfe:

Beim Schaltwerk wurden die Kontakte gereinigt und justiert.

Vorm Zerlegen des Schaltwerkes wurde als Hilfe für den Zusammenbau ein Foto der Kabelbelegung und Position der Zahnradchen außen und innen gemacht.

