

Reparaturbeschreibung
Hifi Anlage PEAQ PMS200BT-W

Fehlerbild: Kann CD nicht einlesen.



Abhilfe:

Nach Ausbau des CD Laufwerks um es zu reinigen, fiel mir auf, dass beim CD Teller eine Kugel fehlte und sie statt dessen im Linsen Fokussierbereich die Spule durch den innen befindlichen Magneten blockierte.

Nach Entfernung der Kugel vom Fokussierbereich spielte er auch mit 2 Kugeln am CD Teller wieder, da die dritte Kugel an ihrer Stelle nicht mehr hielt.

