

Reparaturbeschreibung Fritteuse

Tefal F21 ac



Fehlerbild: Nach dem Einschalten fällt der FI im Zählerkasten

Abhilfe: Einschalten des Geräts ohne Schutzerdung.

!ACHTUNG nicht berühren! Im Heizkörper zischt es. Nach einiger Zeit war die Feuchtigkeit verdampft.

Nach Kontrolle mit Schutzerdung löst der FI nicht mehr aus.

Nach Rücksprache mit dem Besitzer, wurde der ganze Heizbehälter im Geschirrspüler gereinigt.