

Reparaturbeschreibung Ladegerät EMC 120



Fehlerbild: keine Spannung am Ausgang und die Betriebsled leuchtet nicht

Abhilfe:

Der Ausgangs Elko 470yF 63V hat keine Kapazität mehr. In Folge sind die Hochvolttransistoren Mje 13007 durchgeschlagen. Durch Wärme und hohe Frequenz des Wandlertrafos sind die Ausgangselko öfter defekt.



Austausch Elko und Transistoren

Nach Tausch dieser Bauteile funktioniert das Ladegerät wieder einwandfrei.