


Reparaturbeschreibung Led Glühbirne Eglo E27 3000k 12 Watt



Fehlerbild: keine Funktion.

Abhilfe: Das Plastikugelgehäuse mit einer Säge abgeschnitten. Die Ledplatte ablöten und herausziehen. Danach die Wandlerplatte vom Fassungs Hals ablöten.



Die Sicherung F1(ca 1A) unterbrochen.



Mit einer dünnen Litze als Sicherungsersatz an der Printrückseite eingelötet. Beim Zusammenbau die Anschlüsse am Fassungsmittelkontakt und Hals (wie Reparaturanleitung 2 beschrieben) herstellen. Wandler und Ledplatine einbauen und die Plastikugel verkleben.