


## Reparaturbeschreibung

### Märklin 3 Lokomotiven




Fehlerbild: fehlerhafter Richtungswechsel bis keine Funktion

Abhilfe:

Motor und Richtungsschalter zerlegt (Achtung auf die kleine Feder), leicht geölt, Kontakte und Schienenbügel gereinigt. Motorkohlen get.

Ersatzteile gibt es beim Conrad Elektronik.



Danach fahren alle 3 wieder!