

Reparaturbeschreibung

TV Sony KDL – 32WD755



Fehlerbild: Schaltet kurz ein und bricht wieder ab.

Abhilfe:

Spannung bei der Prozessorplatine mit 19 Volt gemessen und ist OK. Nimmt kurz 1Ampere auf dann schaltet er aus. Kabel vom Netzkabel abgezwickt und Fernseher mit Labornetzgerät angeschlossen. Er fällt nicht mehr aus. Netzadapter aufgeschnitten und beide Elkos von den 19 Volt Ausgang getauscht.



Jetzt funktioniert es mit dem Adapter auch.